

# PSR SUITE



Tracking caméra  
Driver PSR

## PSR CONFIGURATEUR

- Définition de la stratégie de déploiement (nombre de radars, localisation, propriétés) en avance de phase.
- Personnalisation de la surveillance en fonction du site (zones de détection, zones d'exclusions...).
- Installation et synchronisation des radars.
- Option étude de site : ajout des obstacles, simulation de la couverture et des trajectoires d'intrusion



## PSR VIEWER

- Pour visualiser en temps réel les intrusions et les statuts des équipements (alertes sonores et visuelles).



## PSR SERVEUR

- Opération H24
- Fusion multi-radar.
- Intégrable avec des systèmes tiers avec à disposition :
  - la configuration du système (zones, radars,...)
  - le statut du système (état des radars,...)
  - les alertes en temps réels (position, direction, âge,...) add-on CSS
- Pilotage des caméras sur alertes multiples (Onvif), compatible VMS (Vidéo Management System).



## PSR INVESTIGATEUR

- Analyse a posteriori de longues périodes d'opérations.
- Analyse du taux de fausse alarme.
- Permet le rejeu d'alertes pour l'analyse ainsi que la détection des différentes failles de sécurité du site sous surveillance.